



***FEBBRAIO 2012***

**CONSIGLI PREZIOSI da ASM VOGHERA SPA**

Considerato il forte abbassamento della temperatura e le previsioni meteo dei prossimi giorni, ASM VOGHERA SPA rivolge ai cittadini alcune raccomandazioni per proteggere bene i propri contatori dell'acqua che, in caso contrario, potrebbero subire danneggiamenti o rotture da gelo.

Con l'occasione ASM ricorda che i contatori maggiormente "a rischio" sono quelli collocati all'esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente. Per prevenire o almeno ridurre il problema dei guasti da congelamento dei contatori e dei loro accessori, quali valvole di arresto o di ritegno, ubicati all'esterno dei fabbricati è bene quindi cercare di seguire i seguenti consigli utili:

- in presenza di contatori collocati in locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, si consiglia di lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d'acqua. E' sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi;

- si consiglia di isolare ermeticamente dall'ambiente esterno e coibentare opportunamente i pozzetti di ubicazione dei contatori posti all'esterno dei fabbricati, sportello compreso. Si consiglia di utilizzare i comuni materiali isolanti, ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Per isolare in modo adeguato lo spessore minimo dei pannelli deve essere di almeno 3 cm per le pareti e 6 cm per lo sportello;

In condizioni meteorologiche straordinarie quali quelle del corrente inverno, si raccomanda di adottare le seguenti ulteriori misure preventive per evitare eventuali rotture del contatore:

- i contatori in locali non riscaldati devono a loro volta essere rivestiti con materiale isolante (sempre polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili);

- si sconsiglia di avvolgere le tubature dell'acqua con lana di vetro o stracci: questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione, oltre a costituire un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia. Ogni protezione deve comunque lasciare scoperto il quadrante delle cifre del contatore, per consentirne la lettura;

- se i contatori sono collocati in fabbricati disabitati, si consiglia di procedere allo svuotamento dell'impianto comprensivo del contatore, previa chiusura della valvola rubinetto a monte del misuratore stesso e apertura del rubinetto di scarico fino alla completa fuoriuscita di tutta l'acqua presente nell'impianto.